pfmmedical

Pompe volumétrique BODYGUARD 323

Utilisation en MODE INTERMITTENT

Ces fiches d'instruction ne peuvent être considérées comme une notice d'utilisation de la pompe BodyGuard 323.
Pour toute information relative au fonctionnement de la pompe, se conformer au manuel d'utilisation de la pompe **BodyGuard 323** .

pfmmedical

UTILISATIONS POSSIBLES

La **BodyGuard 323** est une pompe à perfusion monovoie utilisable aussi bien en poste fixe qu'en ambulatoire. Cette pompe peut être utilisée pour des thérapies intraveineuses, sous-cutanées, péridurales et spinales

Les profils suivants peuvent être utilisés pour les thérapies correspondantes :

CONTINU :	Profil permettant la perfusion d'une solution en débit continu.
TPN-NPT :	Profil permettant la perfusion de solutions de nutrition parentérale en trois phases : progressive, stable et dégressive.
25-DOSES :	Profil permettant la perfusion jusqu'à 25 débits continus différents.
INTERMITTENT :	Profil permettant de perfuser différentes doses d'une même solution. Entre les pauses, le garde veine (KVO) est perfusé.
PCA :	Profil permettant la perfusion d'une solution en débit continu. Il est possible pour le patient de s'administrer des bolus entre les périodes réfractaires si la dose limite n'est pas atteinte.

pfmmedical

CHOISIR UN PROGRAMME

-Allumer la pompe



-Pour accèder aux programmes:

→Appuyer sur «STOP NO» de manière continu dès la fin de L'AUTO TEST



- Sélectionner le nouveau profil désiré

→Appuyer sur «START OK»

pfmmedical

PROGRAMMATION EN MODE INTERMITTENT

-Entrer le débit souhaité
→Appuyer sur «START OK»



START OK

-Entrer le volume de la dose souhaité en ml
→ Appuyer sur «START OK»

START OK

-Entrer la pause souhaitée entre chaque dose
→Appuyer sur «START OK»

Durant les pauses, un maintien de veine ouverte (1 à 2 ml/h) s'active automatiquement. Penser à le prendre en compte dans le calcul du volume de la poche.

START OK

-Entrer le volume Total de la perfusion souhaité en ml
→ Appuyer sur «START OK»

START OK

pfmmedical

PURGER LA TUBULURE

Après avoir programmé la pompe et avant de démarrer la perfusion, déconnecter patient pour purger

-Appuyer sur «PRIME BOLUS»
→Appuyer sur «START OK»

-La purge s'effectue en fonction du volume paramétré

- Pour interrompre la purge si la tubulure est correctement purgée
→ Appuyer sur «STOP NO» sinon attendez la fin du processus de purge

A l'écran d'affichage du profil enregistré, vous trouverez plus d'information à l'aide des flèches jaunes vers le bas
→ Connecter le patient Appuyer sur «START OK»



pfmmedical

ARRETER PERFUSION / ETEINDRE POMPE

- En cours de perfusion la pompe indique à l'écran le débit de la dose en cours de perfusion et représente des gouttes qui tombent.



- Pour arrêter la pompe en cours de perfusion
→Appuyer sur «STOP NO»



- Pour éteindre la pompe
→Appuyer sur «ON OFF» jusqu'au bip



Ces fiches d'instruction ne peuvent être considérées comme une notice d'utilisation de la pompe BodyGuard 323.
Pour toutes informations relatives au fonctionnement de la pompe, se conformer au guide d'utilisation de la pompe **BodyGuard 323** et à la sécurité.

Ces fiches d'instruction ne peuvent être considérées comme une notice d'utilisation de la pompe BodyGuard 323.
Pour toutes informations relatives au fonctionnement de la pompe, se conformer au manuel d'utilisation de la pompe **BodyGuard 323**.