Microjet CRONO PAR

Pompe portable pour le traitement de la thérapie du Parkinson

INSERTION BATTERIE

BOUTONS	ACTIVATION/SELECTION TYPE SERINGUE ET VOLUME PARTIEL	ECRAN
	Pour exécuter la sélection du type de seringue et du volume partiel il faut retirer et remettre la batterie.	
	• Allumage complet segments écran.	10 20 -88.88
− / +	• Sélection type de seringue (10 / 20 ml).	10 — 20 —
− / +	• Activation/désactivation volume partiel.	20 -0-1 — 20 -0-0
	• Emplacement automatique du pousseur au début perfusion.	20 F - - -
	• Extinction automatique de l'instrument.	20 OFF

APPAREIL ETEINT

BOUTONS	PROGRAMMATIONS	ECRAN
	Pour effectuer les programmations la pompe doit être: • En OFF; • Blocage clavier en L0.	20 OFF 20 L0
d 1ère pression	• Programmation volume dose bolus.	20 d0.15
d 2ème pression	• Programmation de l'intervalle minimum entre les doses bolus.	20 t20'
d 3ème pression	• Programmation du volume partiel.	20 18cc
− / +	Décroissement/Accroissement des précédents paramètres.	

POMPE EN MARCHE (ON)

BOUTONS	PROGRAMMATION DU FLUX	ECRAN
−	• Accès à la phase de programmation du flux.	20 F0.50
− / +	• Décroissements/Accroissements du flux.	20 F0.51

POMPE EN MARCHE (ON)

BOUTONS	ALLUMAGE	ECRAN
	On voit les informations suivantes:	
	• Fonction Prime* (si disponible).	20 Pr
+	• Dose bolus programmée.	20 d0.15
	• Intervalle minimum entre les doses bolus programmées.	20 t20'
	• Flux programmé.	20 F0.50
	• Volume partiel programmé.	20 18cc
	• Durée de la perfusion.	20 13.15

POMPE EN MARCHE (ON)

BOUTONS	*FONCTION *PRIME*	ECRAN
	La fonction prime n'est disponible qu'au début d'une nouvelle perfusion.	
d	• Commencement du priming	20 P0.50
+	• Fin de la phase de priming et commencement de la perfusion	20 13.15
− et +	• Interruption du priming	20 OFF

BOUTONS	EXTINCTION	ECRAN
+	• Extinction de la pompe.	OFF

APPAREIL ETEINT

BOUTONS	VERROUILLAGE CLAVIER	ECRAN
	La pompe a 2 niveaux de blocage clavier: • **L 0**: permet l'accès complet à la programmation des paramètres et au contrôle des fonctions opérationnelles; • **L 1**: permet le contrôle des fonctions opérationnelles mais ne permet pas la programmation des paramètres..	L0 L1
−	• Appuyer pendant 7 secondes.	0015
+ Appuyer sans laisser le bouton −	• Accès à la phase de sélection niveau blocage clavier.	
− / +	• Sélection du niveau de blocage clavier.	L0 L1

FIN DE PERFUSION

	FIN DE PERFUSION	
d / −	• Perfusion programmée complète	End
	• Recul du pousseur.	
	• Extinction automatique de l'instrument.	OFF

SYSTEME DE SECURITE ANTI-FLUX LIBRE

L'efficacité du système de sécurité n'est garantie que par une connexion correcte entre joint noir caoutchouc et pousseur comme indiqué dans la figure; si ceci ne se réalise pas les conditions suivantes peuvent se présenter:

- La perfusion commence avec retardement et d'une façon non précise.
- Le fonctionnement correct du système anti-flux libre est compromis.

NON

OUI

PROTOCOLE DE POSE ET DE SUIVI (RÉDUCTION DES NODULES):

- dilution de l'apomorphine à 0.9% avec solution Nacl 50%
- lavage des mains du soignant, lavage de la surface de la peau du patient avant perfusion
- en fin de perfusion, presser le point de perfusion pour faire sortir l'apomorphine en surface
- changer régulierement le point d'injection
- utiliser un set de perfusion adapté (Thalaset)
- passer une crême anti-inflammatoire après injection
- masser la surface de la peau après l'injection

SETS DE PERFUSION ET ACCESSOIRES :

- seringue 10ml Crono ref: CRN 10
- seringue 20ml Crono ref: CRN 20
- Set de perfusion Thalaset 80cm/8mm ref: THALA 8/80
- pochette tissu ref: CM/04
- pochette cuir avec fenêtre ref: CM/12
- ceinture ref: CM/02
- collier ref: CM/03

PENTAFERTE FRANCE Sarl
3, rue des Entrepreneurs ZAC de l'Ambrésis 77270 Villeparisis Tel: 01-64-67-08-63 Fax: 01-64-67-13-61
pentaferte.france@wanadoo.fr

CANÈ S.R.L. MEDICAL TECHNOLOGY
Via Pavia, 105/i 10090 Rivoli Cascine Vica (Torino) - Italia Tel. 0039.011.9574872 Fax 0039.011.9598880
Internet: www.microjet.it E-mail: mailbox@microjet.it