

NOTICE D'UTILISATION

TA 3902

Rollator 2 roues pliant

Remboursement (achat)



1285619



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3

Caractéristiques techniques :

Châssis tubulaire : acier
Hauteur des poignées (mini/maxi): 680 / 950 mm
Angle des poignées : 0° - largeur entre poignées : 465 mm
Dimensions : l=560 - L= 650 mm
Poids total: 5 kg
Dimension du siège : 200x400mm – hauteur sol siège : 520mm
Poids maxi utilisateur : 100kg



www.hms-vilgo.com

NOTICE D'UTILISATION

TA 3902

Rollator 2 roues pliant

Remboursement (achat)



1285619



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3

Caractéristiques techniques :

Châssis tubulaire : acier
Hauteur des poignées (mini/maxi): 680 / 950 mm
Angle des poignées : 0° - largeur entre poignées : 465 mm
Dimensions : l=560 - L= 650 mm
Poids total: 5 kg
Dimension du siège : 200x400mm – hauteur sol siège : 520mm
Poids maxi utilisateur : 100kg



www.hms-vilgo.com

NOTICE D'UTILISATION

Le rollator 2 roues est un dispositif médical d'assistance à la marche conçu pour les personnes présentant des troubles de l'équilibre ou de la mobilité. Le rollator 2 roues est conçu pour un usage intérieur.

Il est équipé de 2 roues à l'avant et deux embouts à l'arrière qui assurent au déambulateur une excellente stabilité. Il est également équipé d'un siège très pratique.

CONSIGNES D'UTILISATION

Vérifier que le rollator vous est livré en parfait état avant toute utilisation, avec l'ensemble des accessoires. **En cas de doute, contactez votre distributeur.**

Montage :

1/ Monter les tiges des poignées dans le châssis ; serrer sur les parties striées.

(Les bouchons plastique servent de protection durant le transport et doivent être enlevés.)

2/ Pour déplier le rollator : ouvrir le pied arrière vers l'extérieur et le verrouiller en poussant de chaque côté le mécanisme pliant pour bloquer la position ouverte (**figure 1**).

3/ Régler les poignées à la hauteur souhaitée et serrer les manettes de serrage indexées; en fin de serrage, si la position n'est pas favorable, tirer la manette vers l'extérieur et la tourner vers le bas. (**figure 2**).

6/ Pour plier le rollator : Soulever le siège, puis saisir le lien et le tirer vers le haut pour rabattre le pied arrière contre le pied avant (**figure 3**).

Utilisation:

Assurez-vous que le Rollator est réglé à la bonne hauteur (les poignées droites et gauches doivent avoir la même hauteur et être correctement serrées). Ne commencez à avancer que lorsque vous êtes bien droit et que vous avez saisi les poignées avec vos deux mains.

Nettoyage et entretien :

Effectuez le nettoyage avec un chiffon sec. Dans le cas de souillure importante, utiliser une éponge avec de l'eau chaude et un produit détergent.

Contrôlez régulièrement l'état du châssis et des pièces d'usures (*roues, embouts, manettes de serrage*). Remplacez les pièces d'usure dès que cela est nécessaire.

Stockez ce produit à l'abri de l'humidité.

Garantie : 2 ans – contre tout vice de fabrication et défauts de matériaux. La garantie exclut les pièces soumises à usure naturelle ainsi que les dommages liés à des modifications apportées à la structure du produit, à une maintenance insuffisante, à une utilisation ou un stockage inappropriés, ou à l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine.

NOTICE D'UTILISATION

Le rollator 2 roues est un dispositif médical d'assistance à la marche conçu pour les personnes présentant des troubles de l'équilibre ou de la mobilité. Le rollator 2 roues est conçu pour un usage intérieur.

Il est équipé de 2 roues à l'avant et deux embouts à l'arrière qui assurent au déambulateur une excellente stabilité. Il est également équipé d'un siège très pratique.

CONSIGNES D'UTILISATION

Vérifier que le rollator vous est livré en parfait état avant toute utilisation, avec l'ensemble des accessoires. **En cas de doute, contactez votre distributeur.**

Montage :

1/ Monter les tiges des poignées dans le châssis ; serrer sur les parties striées.

(Les bouchons plastique servent de protection durant le transport et doivent être enlevés.)

2/ Pour déplier le rollator : ouvrir le pied arrière vers l'extérieur et le verrouiller en poussant de chaque côté le mécanisme pliant pour bloquer la position ouverte (**figure 1**).

3/ Régler les poignées à la hauteur souhaitée et serrer les manettes de serrage indexées; en fin de serrage, si la position n'est pas favorable, tirer la manette vers l'extérieur et la tourner vers le bas. (**figure 2**).

6/ Pour plier le rollator : Soulever le siège, puis saisir le lien et le tirer vers le haut pour rabattre le pied arrière contre le pied avant (**figure 3**).

Utilisation:

Assurez-vous que le Rollator est réglé à la bonne hauteur (les poignées droites et gauches doivent avoir la même hauteur et être correctement serrées). Ne commencez à avancer que lorsque vous êtes bien droit et que vous avez saisi les poignées avec vos deux mains.

Nettoyage et entretien :

Effectuez le nettoyage avec un chiffon sec. Dans le cas de souillure importante, utiliser une éponge avec de l'eau chaude et un produit détergent.

Contrôlez régulièrement l'état du châssis et des pièces d'usures (*roues, embouts, manettes de serrage*). Remplacez les pièces d'usure dès que cela est nécessaire.

Stockez ce produit à l'abri de l'humidité.

Garantie : 2 ans – contre tout vice de fabrication et défauts de matériaux. La garantie exclut les pièces soumises à usure naturelle ainsi que les dommages liés à des modifications apportées à la structure du produit, à une maintenance insuffisante, à une utilisation ou un stockage inappropriés, ou à l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine.